

Montering av innvendig lås

Verktøy:

- 9mm borr
- Borremaskin/drill
- Måleverktøy



- 1.** Begynn med og borre et 9mm hull gjennom u-profilen samt. ytre laget på skyvedør-profil.
Ca 20mm inn på profil. Hullet på døren skal havne midt på puselisten.



- 2.** Skru fra hverandre låsen. Vrir man en kvart, låser den seg i åpen stilling



- 3.** Hullet kan trenge og borres opp litt dersom hullet er trangt.



- 4.** Skru sammen låsen. Skrudelen blir på innsiden.