

**Grattis till ert nya tält som med rätt skötsel kommer ge er glädje och nytta under många år.**

Euro-Tents lättvikts-tält är designade för användning under normala väderförhållanden. Vid svåra förhållanden med kraftig vind eller snö rekommenderas ni ta ned tältet. Tältet är i första hand avsedda användas vid kortare stopp under rese camping och inte vid säsongscamping.

Tält gjorda av syntetmaterial vill under vissa förhållanden kondensera invändigt och kan lätt förväxlas med läckage, men kondensen försvinner eller mildras med ventilation.

Tältets sömmar är tejpade för att motstå läckage. Om teipen skadas eller släpper pga. av förslitning, kan funktionen förbättras med i handeln förekommande impregnering. Euro-Tents Bohus har två tältvulster med olika diameter. Den grövre (7,2 mm) används huvudsakligen till husvagnar och den smalare (5,3 mm) passar i så gott som alla förekommande husbilsmarkiser.

## Innehållsförteckning: 260 390/391

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Tältduk                    | 1 | 1 |
| Överliggare i glasfiber    | 3 | 4 |
| Justerbara frontben i stål | 3 | 4 |
| Tvärstag i aluminium       | 2 | 2 |
| Justerbara bakben i stål   | 2 | 2 |
| Markpinnesats              | 1 | 1 |
| Vagnkappa                  | 1 | 1 |
| Bärväska                   | 1 | 1 |
| Reparationsats             | 1 | 1 |



| MODELL    | MARKMÅTT     | MONTERINGSHÖJDER | CA VIKT |
|-----------|--------------|------------------|---------|
| Bohus 260 | 260 x 250 cm | 235 - 255 cm     | 16 Kg   |
| Bohus 390 | 390 x 250 cm | 235 - 255 cm     | 20 Kg   |
| Bohus 391 | 390 x 250 cm | 250 - 270 cm     | 20 Kg   |

Trä på tältet i den på fordonet avsedda tältlisten. Sätt samman glasfiber överliggarna och för in dem in i tältets utvändiga kanaler [1] och sätt frontbenen i överliggarna [2]. Fäst sedan tältduken genom att sätta in metallpinnen nedtill i benen [3] och spänn efter med spännbanden.

När alla frontben fästs i tältduken på detta sätt, så sätt upp de båda tvärstagen av aluminium på insidan taket [4]. Det finns avsedda monteringsfickor för dessa tvärstag.

För tätning mot karossen finns baktill tältet insydda skumkuddar som trycks fast mot karossen med hjälp av de båda bakbenen. Upp mot taket finns monteringsfickor för dessa ben [5].



Vid fastsättningen mot marken ska tältets alla öppningar vara stängda. Justera frontbenen så att tältets nederdel är i våg med marken. Börja fastsättningen vid de bakre hörnen mot husvagnen och därefter de främre hörnen med det att hörnbenen dras diagonalt utåt så att tältets alla sidor blir helt uppsträckta.

**Lycka Till!**